

Gebruiksaanwijzing terrasverwarmer

Gas slang eerst vastmaken dmv schroef aan gasfles. Je draait deze tegengesteld dus linksdraaiend vast.

Daarna draai je de gasfles open.

Je duwt nu de zwart draaiknop die in houder van de terrasverwarming zit in en draait hem tussen Igniter en Pilot en houd deze **90 seconden ingedrukt**

Nu gaat het gas van de gasfles richting terrasverwarmer.

Na 90 seconden houdt u de draaiknop nog steeds ingedrukt en kunt u de rode drukknop die links naast de draaiknop zit indrukken om de vlam te ontsteken.

Kan zijn dat u dit meerdere keren moet doen. Als de waakvlam aan is trekt u de draaiknop iets naar u toe om te draaien

hoe hoog u de vlam aan wilt hebben.

Na gebruik de draaiknop terugdraaien naar OFF stand

De gas knop weer terug draaien naar dicht (minteken)

De gas slang ontkoppelen van de gasfles



